

מערכות זרימה
מתקדמות™



מחסום (סיפון) 1 1/4" עם כניסה למדגן




מק"ט
61233360





היתר 49666 49666

מחסום (סיפון) 11/4" עם כניסה למציג מק"ט 01233369 חומרה: פ.פ.



רשימת חלקיים

1. גוף המחסום
2. כוס
3. צינור 32 Ø אורך 200 מ"מ
4. מבוא זחיח עם יציאה למציג 11/4"
5. רוזטה (כיסוי לצינור 32)
6. אטם לכוס
7. אטם לכיר 11/4"
8. פקק לאביק 11/4"
9. אביק 11/4"
10. בורג לאביק
11. אטם לאביק 11/4"
12. אטומים 32 2 אטומים 32
13. אטומים קוניים 32

הוראות התקנה

1. וודא הימצאים של כל החלקים והאביזרים הדרושים להתקנה.
2. הרכב המחסום לפי השרטוט.
3. חלקים 9, 10, 11 יותקנו בתוך האביק. (ראה תמונה 1)
אזהרה! בעת הרכבת האביק, אסור לבדוק בחודקה את הבורג.
(האביק יתקפל)
4. שאר החלקים יותקנו מתחת לכיר.
הערה: בהתקנת המחסום לכיר נירוסטה קצר את הבורג (10)
בהתאם.
5. במקרים יוצאי דופן של אי התאמה בין חיבור המחסום למערכת השפכים הקיימת, העזר באביזרי התבריג והצנרת של חוליות.
את האביזרים ניתן להשיג אצל הסוחרים המורשים.
6. **אטומים קוניים** - בעת הרכבת האטומים הקוניים,
הקפד שצדם השטוח של האטומים יפנה תמיד
לכיוון האום המהדק אותם. (ראה תמונה 2)



אזהרה: אין להשתמש בדקוק או באביזרים מאולתרים להתקנת המערכת.
הדקוקים אינם נדבקים לモיצרים הנ"ל.

בכל בעיה ניתן לפנות למוקד הזמןות ושירות

מוקד הזמןות ושירות 2848*

קיובץ שדה נחמיה, גליל עליון 12145 פקס: 04-6959698
E-mail: moked@huliot.com

www.huliot.com